Lampinaire

MODE D'EMPLOI

Lampe chauffe-bougie électrique

Merci d'avoir choisi cette lampe chauffe-bougie électrique. Ce mode d'emploi vous explique comment l'installer, régler la lumière et utiliser la minuterie.

Dans le colis

- La lampe chauffe-cire électrique
- 2 ampoules GU10 (fournies)
- Pas de bougie : à prévoir à part

Découvrir votre lampe

- Corps, base et abat-jour en métal.
- Fonctionne sur secteur avec un câble muni d'une prise européenne ; aucune pile n'est nécessaire.
- Un bouton-poussoir pour allumer et régler l'intensité, et un bouton de minuterie.
- Lampe à poser, conçue pour faire fondre la cire d'une bougie parfumée par la chaleur des ampoules.

Installer la lampe

1. Posez la lampe sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Vérifiez que les 2 ampoules GU10 sont bien en place ; si besoin, installez-les lampe débranchée.
3. Placez votre bougie parfumée sur la base, sous l'abat-jour.
4. Branchez le câble sur une prise secteur.

Régler la lumière

1. Appuyez sur le bouton-poussoir pour allumer la lampe.
2. Appuyez de nouveau pour passer d'un niveau d'intensité à l'autre : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
3. Choisissez le niveau qui vous convient selon l'ambiance souhaitée.

Utiliser la minuterie

1. Lampe allumée, appuyez sur le bouton de minuterie.
2. Sélectionnez la durée souhaitée : 2 h, 4 h ou 8 h.
3. La lampe s'éteint automatiquement à la fin de la durée choisie.

Si quelque chose ne marche pas

La lampe ne s'allume pas.
Vérifiez que la prise est bien branchée et alimentée, puis que les ampoules GU10 sont correctement installées.

Une seule ampoule s'allume.
Débranchez la lampe, laissez-la refroidir, puis vérifiez la mise en place de l'ampoule éteinte ou remplacez-la par une ampoule GU10 de 50 W maximum.

La lampe s'éteint toute seule.
La minuterie est probablement activée : la lampe s'éteint au bout de 2 h, 4 h ou 8 h selon le réglage choisi.

Caractéristiques

Hauteur	35 cm
Diamètre de la base	15 cm
Matière	Métal (abat-jour, base, corps)
Culot	GU10
Puissance	2 × 50 W
Flux lumineux	249 à 2000 lm
Tension	220-240 V
Alimentation	Secteur, prise européenne
Niveaux d'intensité	25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Minuterie	2 h, 4 h ou 8 h
Fixation	Posée

Entretien et sécurité

- Les ampoules et l'abat-jour en métal deviennent très chauds : ne les touchez pas pendant le fonctionnement ni juste après.
- Débranchez la lampe et laissez-la refroidir avant de changer une ampoule ou de la nettoyer.
- Utilisez uniquement des ampoules GU10 de 50 W maximum.
- Nettoyez avec un chiffon sec ; n'utilisez ni eau ni produit liquide et tenez la lampe à l'écart de l'humidité.
- Ne laissez pas la lampe allumée sans surveillance et tenez-la hors de portée des enfants et des animaux.
- En fin de vie, déposez la lampe et les ampoules dans un point de collecte adapté.

Une question ? Écrivez-nous à **contact@lampinaire.fr**