Lampinaire

MODE D'EMPLOI

Lampe coucher de soleil

Merci d'avoir choisi cette lampe coucher de soleil. Ce mode d'emploi vous explique comment l'assembler, la brancher et régler sa lumière.

Dans le colis

- Tête de lampe avec câble USB
- Tige
- Socle
- Télécommande (piles non fournies)

Installer la lampe

1. Sortez la tête, la tige et le socle du colis.
2. Vissez la tige droite sur le socle.
3. Vissez la tête de lampe en haut de la tige.
4. Posez la lampe sur une surface plane et stable.

Brancher la lampe

1. Branchez le câble USB de la tête sur un port USB 5 V (adaptateur secteur USB, ordinateur ou batterie externe).
2. La lampe fonctionne uniquement en USB : elle n'utilise pas de piles.

Préparer la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles n°7 (AAA), achetées à part, en respectant les polarités + et -.
3. Refermez le compartiment.

Régler la lumière

- Touches couleurs : choisissez parmi 16 couleurs.
- Flash : changement de couleur par saccades.
- Strobe : effet stroboscopique.
- Fade : couleurs qui s'estompent progressivement.
- Smooth : transition douce entre les couleurs.
- Orientez la tête jusqu'à 180 degrés, uniquement vers l'avant et l'arrière, pour placer la projection sur un mur ou au plafond. Ne la forcez pas sur les côtés.

Si quelque chose ne marche pas

La lampe ne s'allume pas.
Vérifiez que le câble USB est bien branché sur un port USB alimenté de 5 V ; essayez un autre port ou adaptateur.

La télécommande ne répond pas.
Vérifiez que les piles n°7 (AAA) sont installées dans le bon sens et en bon état, puis pointez la télécommande vers la lampe.

La tête ne tourne pas vers la gauche ou la droite.
C'est normal : la tête s'oriente uniquement vers l'avant et l'arrière. Tournez plutôt toute la lampe sur son socle.

Caractéristiques

Catégorie	Veilleuse
Matière du corps	ABS (plastique rigide)
Forme	Ronde
Alimentation	USB, 5 V, courant continu
Puissance	0 à 5 W
Luminosité	60 à 249 lumens
Ampoule	Fournie
Couleurs	16 couleurs
Modes	Flash, Strobe, Fade, Smooth
Piles télécommande	Deux piles n°7 (AAA), non fournies
Orientation de la tête	180 degrés, avant et arrière
Hauteur	24 cm
Diamètre de la tête	6,7 cm
Diamètre du socle	8 cm
Dimensions du colis	12 × 11 × 5 cm
Poids du colis	0,174 kg
Normes	CE, FCC, RoHS

Entretien et sécurité

- Nettoyez la lampe débranchée avec un chiffon doux et sec, sans produit abrasif.
- Utilisez la lampe à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et des projections d'eau.
- Ne fixez pas directement la source lumineuse des yeux.
- Ne forcez pas la rotation de la tête au-delà de sa course.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas longtemps.
- En fin de vie, déposez la lampe et les piles usagées dans un point de collecte adapté.

Une question ? Écrivez-nous à **contact@lampinaire.fr**