Lampinaire

MODE D'EMPLOI

Lampe LED pliante en bois

Merci d'avoir choisi cette lampe LED pliante à poignée en bois. Ce mode d'emploi vous explique comment la recharger, l'allumer, régler sa lumière et l'utiliser en lanterne ou en lampe de table.

Découvrir votre lampe

- Corps en polycarbonate (PC), éléments en acrylique et abat-jour en ABS.
- Poignée en bois pour transporter la lampe comme une lanterne.
- Une source lumineuse LED, alimentée par une batterie rechargeable.
- Interrupteur tactile marche / arrêt avec variateur d'intensité.
- Structure pliable et télescopique : lanterne portable ou lampe de table.

Recharger la lampe

1. Branchez un câble USB sur le port de recharge de la lampe.
2. Reliez l'autre extrémité à une prise USB (chargeur secteur ou ordinateur).
3. Laissez la lampe se recharger, puis débranchez le câble.

Déplier et installer la lampe

1. Dépliez la lampe et tirez délicatement sur la partie télescopique pour l'allonger à la hauteur souhaitée.
2. Posez-la sur une surface plane et stable pour l'utiliser en lampe de table.
3. Pour l'utiliser en lanterne, repliez-la et tenez-la par la poignée en bois.
4. Orientez l'abat-jour vers le haut ou vers le bas selon l'éclairage voulu.

Allumer et régler la lumière

1. Touchez l'interrupteur tactile pour allumer la lampe.
2. Utilisez le variateur pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse.
3. Touchez à nouveau l'interrupteur pour éteindre la lampe.

Si quelque chose ne marche pas

La lampe ne s'allume pas.
La batterie est probablement déchargée : rechargez la lampe par USB, puis touchez à nouveau l'interrupteur tactile.

La lampe ne se recharge pas.
Vérifiez que le câble USB est bien enfoncé des deux côtés et essayez un autre chargeur ou un autre port USB.

L'interrupteur tactile ne réagit pas.
Touchez-le avec un doigt propre et sec, en appuyant franchement sur la zone tactile.

La lumière est trop faible.
Augmentez l'intensité avec le variateur ; si elle reste faible, rechargez la batterie.

Caractéristiques

Référence	ML021D
Corps	Polycarbonate (PC)
Matière	Acrylique
Abat-jour	ABS
Poignée	Bois
Source lumineuse	LED, 1 source
Puissance	0 à 5 W
Alimentation	Batterie rechargeable, recharge par USB
Interrupteur	Tactile, marche / arrêt
Variateur	Oui
Surface éclairée	1 à 3 m²
Orientation	Vers le haut et vers le bas
Certification	CE
Coloris	Blanc, Gris, Rouge
Colis	15 × 10 × 10 cm, 0,3 kg

Entretien et sécurité

- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec, sans produit abrasif ni solvant ; essuyez la poignée en bois sans l'humidifier.
- Utilisez la lampe à l'intérieur, à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Ne laissez pas la lampe près d'une source de chaleur ni en plein soleil prolongé, notamment pendant la recharge.
- Manipulez la partie télescopique et le pliage sans forcer.
- En fin de vie, déposez la lampe et sa batterie dans un point de collecte adapté, et non avec les ordures ménagères.

Une question ? Écrivez-nous à **contact@lampinaire.fr**