Lampinaire

MODE D'EMPLOI

Lampe de bureau LED heure température

Merci d'avoir choisi cette lampe de bureau LED avec écran affichant l'heure, la date et la température. Ce guide vous explique comment l'alimenter, la régler et l'entretenir.

Dans le colis

- 1 lampe de bureau
- Câble USB non fourni, à prévoir à part

Découvrir votre lampe

- Écran intégré : heure, date et température.
- Tête inclinable jusqu'à 90°.
- Commande tactile : marche/arrêt, choix de la teinte de lumière, réglage de l'intensité.
- 3 teintes de lumière (trois en un).
- Lumière anti-lumière bleue et sans scintillement.
- Porte-stylos intégré au socle.
- Deux versions : « Rechargeable 3200 mAh » (batterie intégrée) et « À brancher » (sans batterie, doit rester branchée).

Alimenter ou recharger la lampe

1. Posez la lampe sur une surface plane et stable.
2. Branchez un câble USB (non fourni) sur la lampe.
3. Reliez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB, à un ordinateur ou à une batterie externe.
4. Version « Rechargeable 3200 mAh » : laissez charger environ 4 à 6 heures ; la lampe offre ensuite 2 à 4 heures d'autonomie.
5. Version « À brancher » : la lampe n'a pas de batterie, gardez-la branchée pendant l'utilisation.

Régler la lumière

1. Touchez la commande tactile pour allumer ou éteindre la lampe.
2. Faites un appui court pour passer d'une teinte de lumière à la suivante parmi les 3 disponibles.
3. Maintenez le doigt sur la commande tactile (appui long) pour faire varier l'intensité en continu ; relâchez lorsque la luminosité souhaitée est atteinte.
4. Inclinez la tête (jusqu'à 90°) pour orienter la lumière sur votre plan de travail.

Si quelque chose ne marche pas

La lampe ne s'allume pas (version « À brancher »).
Cette version n'a pas de batterie : vérifiez que le câble USB est bien branché et que la source (adaptateur, ordinateur, batterie externe) est alimentée.

La lampe ne s'allume pas ou s'éteint (version « Rechargeable 3200 mAh »).
La batterie est probablement vide : rechargez la lampe environ 4 à 6 heures via un câble USB.

La luminosité ne change pas.
Un appui court change la teinte ; pour l'intensité, maintenez le doigt sur la commande tactile (appui long).

Caractéristiques

Type	Lampe de bureau à poser
Source lumineuse	LED intégrées
Luminosité	Moins de 60 lumens
Teintes de lumière	3 (trois en un)
Variateur	Réglage continu par appui long
Écran	Heure, date, température
Tension	5 V (USB)
Batterie	Intégrée, rechargeable, 2000/3200 mAh (version « Rechargeable 3200 mAh ») ; aucune sur la version « À brancher »
Temps de charge	Environ 4 à 6 heures
Autonomie	2 à 4 heures
Hauteur	27,5 cm
Longueur de la tête	20,5 cm
Socle	8 × 8 cm
Inclinaison de la tête	90°
Matières	Corps en plastique ABS ; tête et socle en PVC/plastique

Étanchéité	Non étanche
Certifications	CE
Colis	28 × 11 × 9 cm, 0,323 kg

Entretien et sécurité

- La lampe n'est pas étanche : tenez-la éloignée de l'eau et de l'humidité.
- Nettoyez-la avec un chiffon doux et sec, lampe éteinte et débranchée ; n'utilisez ni solvant ni produit abrasif.
- Ne fixez pas directement les LED de près.
- Utilisez un câble et une source USB en bon état ; débranchez la lampe en cas de câble endommagé.
- En fin de vie, déposez la lampe et sa batterie dans un point de collecte des appareils électriques ; ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Une question ? Écrivez-nous à **contact@lampinaire.fr**