Lampinaire

MODE D'EMPLOI

Lampe de chevet LED multicolore

Merci d'avoir choisi cette lampe de chevet LED multicolore. Ce mode d'emploi vous aide à la recharger, à la piloter et à l'entretenir.

Découvrir votre lampe

- Lampe LED fantaisie en plastique, idéale pour les fêtes et l'ambiance.
- 16 couleurs disponibles, pilotables à la télécommande.
- Batterie rechargeable intégrée : la lampe fonctionne sans fil une fois chargée.
- Recharge par un port USB Type-C situé sur la base.
- Lampe non connectée : aucune application ni appairage nécessaire.

Recharger la lampe

1. Repérez le port USB Type-C sur la base de la lampe.
2. Branchez un câble USB Type-C sur ce port, puis sur un adaptateur ou un port USB délivrant 5 V.
3. Laissez la lampe charger, puis débranchez le câble une fois la charge terminée.
4. Rechargez la lampe dès que la luminosité faiblit.

Régler la lumière avec la télécommande

1. Orientez la télécommande vers la lampe.
2. Allumez la lampe avec la touche de mise en marche.
3. Choisissez l'une des 16 couleurs à l'aide des touches de couleur.
4. Éteignez la lampe avec la même touche de mise en marche après usage.

Si quelque chose ne marche pas

La lampe ne s'allume pas.
La batterie est probablement vide : rechargez la lampe via le port USB Type-C de la base, puis réessayez.

La télécommande ne répond pas.
Rapprochez-vous de la lampe, visez-la directement sans obstacle et vérifiez la pile de la télécommande ainsi que sa languette de protection éventuelle.

La lampe ne se recharge pas.
Vérifiez que le câble est bien enfoncé dans le port Type-C, essayez un autre câble ou une autre source USB 5 V.

Caractéristiques

Formes proposées	Goutte, Sac à main, Trapèze, Boule
Dimensions forme Goutte	14,5 × 14,5 × 20 cm
Dimensions forme Trapèze	12 × 12 × 20 cm
Source lumineuse	LED
Couleurs	16
Tension	5 V
Alimentation	Batterie rechargeable incluse
Type de batterie	Lithium métal
Recharge	Base USB Type-C
Matière	Plastique
Connexion	Non, sans application
Colis	13 × 13 × 20 cm, 0,7 kg

Entretien et sécurité

- Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec, lampe éteinte et débranchée ; n'utilisez ni solvant ni produit abrasif.
- Utilisez la lampe à l'intérieur, à l'abri de l'eau et de l'humidité ; ne l'immergez jamais.
- Ne laissez pas la lampe en plein soleil ni près d'une source de chaleur, la batterie y est sensible.
- Rechargez uniquement avec une source USB 5 V et n'ouvrez pas la lampe.
- Gardez la télécommande et sa pile hors de portée des jeunes enfants.
- En fin de vie, déposez la lampe et les piles dans un point de collecte adapté, pas avec les ordures ménagères.

Une question ? Écrivez-nous à **contact@lampinaire.fr**