Lampinaire

MODE D'EMPLOI

Lampe veilleuse licorne

Merci d'avoir choisi cette lampe veilleuse licorne à plaque acrylique 3D. Ce mode d'emploi vous explique comment l'installer, l'alimenter et régler sa lumière.

Dans le colis

- 1 base
- 1 télécommande
- 1 câble de charge USB
- 1 plaque acrylique 3D
- 1 notice en anglais
- Boîte

Découvrir votre lampe

- Une base en ABS qui contient les LED intégrées (aucune ampoule à changer).
- Une plaque acrylique 3D qui s'insère dans la base et diffuse la lumière.
- Un bouton tactile sur la base pour la commande directe.
- Une télécommande pour allumer, éteindre et régler la luminosité.
- Un compartiment à piles sous la base, en alternative au câble USB.

Installer la lampe

1. Retirez le film protecteur des deux faces de la plaque acrylique.
2. Insérez la plaque dans la fente de la base.
3. Posez la lampe sur une surface plane et stable.
4. Branchez le câble USB sur la base, puis sur un port USB ou un adaptateur 5 V. Vous pouvez aussi placer des piles (non fournies) dans le compartiment sous la base.

Régler la lumière

- Touchez le bouton tactile de la base pour allumer ou éteindre la lampe.
- Avec la télécommande, utilisez la touche marche/arrêt et les touches +/- pour ajuster la luminosité.
- Choisissez parmi 16 couleurs de lumière.
- Sélectionnez l'un des 4 modes d'éclairage : Flash, Strobe, Fade ou Smooth.

Si quelque chose ne marche pas

La lampe ne s'allume pas.
Vérifiez que le câble USB est bien branché aux deux extrémités et que la source fournit 5 V, ou contrôlez les piles et leur sens dans le compartiment sous la base.

La télécommande ne répond pas.
Vérifiez sa pile, retirez l'éventuelle languette isolante et pointez-la vers la base sans obstacle.

Le motif 3D paraît terne ou flou.
Assurez-vous d'avoir retiré le film protecteur de la plaque et que celle-ci est bien enfoncée dans la base.

Caractéristiques

Type	Veilleuse à poser
Source lumineuse	LED intégrée
Luminosité	Moins de 60 lumens
Puissance	0 à 5 W
Tension	5 V
Tension nominale	36 V
Alimentation	Câble USB ou piles (non fournies, non obligatoires)
Couleurs	16
Modes d'éclairage	Flash, Strobe, Fade, Smooth
Commande	Tactile et télécommande
Intensité réglable	Oui
Matière de la base	ABS
Matière de la plaque	Acrylique
Certifications	CCC, CE, FCC, RoHS, UL

Entretien et sécurité

- Nettoyez la plaque acrylique avec un chiffon doux et sec, sans produit abrasif ni alcool pour éviter les rayures.
- Débranchez la lampe avant tout nettoyage.
- Utilisez la lampe à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et des projections d'eau.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe pendant longtemps.
- Ne jetez pas la lampe ni les piles avec les ordures ménagères : déposez-les dans un point de collecte adapté.

Une question ? Écrivez-nous à **contact@lampinaire.fr**